

Інструкція з програмування кнопок:

1. Піднесіть пульт inext AIR до пульта, з якого необхідно скопіювати ІЧ-код, так щоб їх ІЧ-порти дивилися один на одного на відстані 1-2 сантиметри.
2. На пульті inext AIR затисніть кнопку [SET] на кілька секунд і дочекайтеся, коли індикатор почне блимати.
3. Натисніть кнопку, сигнал якої Ви хочете скопіювати на пульті стороннього пристрою.
4. Якщо все пройшло успішно, то індикатор згасне і дані будуть збережені автоматично.
5. Для того, щоб навчити кнопку [POWER]* повторіть дії аналогічні дії з п.2 - п.4

*кнопка [POWER] за замовчуванням налаштована на увімкнення і вимкнення inext, тому після її перепрограмування Ви не зможете керувати живленням медіаплеєра, використовуючи пульт inext AIR

Відновити заводські налаштування пульта:

Натисніть і утримуйте кнопки [POWER] + [DEL] протягом 5 секунд після чого червоний індикатор заблимає.

Регулювання швидкості руху курсора:

Для збільшення швидкості: затисніть кнопку [OK] і натискайте [Volume +]

Для зменшення швидкості: затисніть кнопку [OK] і натискайте [Volume -]

Нагадування про низький заряд батареї:

Якщо червоний індикатор повільно блимає – це означає, що найближчим часом необхідно замінити елементи живлення.

Як використовувати голосовий пошук:

Натисніть і відпустіть кнопку [Голосовий пошук]*.

На нижній частині екрана Ви побачите напис «Продиктуйте» - скажіть, що саме Ви хочете знайти та ця команда буде виконана. Пошук відеоконтенту буде виконаний по встановленим додаткам, також можна запитати загальні питання: яка погода у Києві, скільки часу у Варшаві, або попросити показати найближчий заклад (АЗС, торговий центр, ресторан тощо).

*при першому увімкненні, при перезавантаженні приставки, або після того, як USB-приймач був відключений і підключений знову необхідно зачекати до 60 секунд перед тим, як буде доступний голосовий асистент: цей час необхідний для запуску і налаштування необхідних служб.

Включення підсвітки клавіш:

Після установки елементів живлення підсвітка буде автоматично активована.

Але при необхідності вона може бути відключена* після затискання на 2 секунди кнопки [Включити/Виключити підсвічування].

*Вимкнена підсвітка подовжить період роботи елементів живлення.

Перше включення:

Вставте батарейки в пульт.

Під'єднайте USB-приймач ПДК inext AIR до USB-порту медіаплеєра і зачекайте до 60 секунд, для інсталяції драйверів. Переміщення курсора означає, що сполучення виконано успішно. Якщо курсор не реагує на команди, натисніть і утримуйте кнопки [OK] і [НАЗАД], після чого індикатор почне блимати, як тільки червоний індикатор перестане блимати сполучення буде завершено.

